# Manual paso a paso: de Schneider SCT101CTM Antena

Para este manual necesitarás las siguientes herramientas y componentes que puedes adquirir en nuestra tienda on-line Impextrom.com
Haz click encima de una herramienta para ir a la página web.

Herramienta profesional plástica doble para apertura de dispositivos

1,52 €

Pinza antiestática ESD redondeada

3,06 €

Conjunto de herramientas profesionales apertura de

18,97 €

Destornillador profesional 6 en 1 K-8107, en blíster

7,52 €


## Paso 1 - Carcasa trasera

Desatornillamos los tornillos Phillips (PH #00) que sujetan la carcasa trasera y los retiramos.

Introducimos una herramienta de apertura por dentro de la carcasa. Con una herramienta plástica recorremos todo el contorno desenganchando la carcasa trasera hasta poder retirarla.

SCHNEIDER



## Paso 2 - Antena

Retiramos los adhesivos que sujetan la antena.

Despegamos la antena de la pantalla. Y la desconectamos de la placa base y la retiramos.