Manual paso a paso: de Woxter Zielo Q26 Altavoz

Para este manual necesitarás las siguientes herramientas y componentes que puedes adquirir en nuestra tienda on-line Impextrom.com
Haz click encima de una herramienta para ir a la página web.

Herramienta apertura con cabezal de acero al carbono y mango de titanio

18,63 €

Pinza antiestática de precisión ESD-12 con punta fina

2,17 €

Herramienta plástica de apertura para dispositivos electrónicos

0,71 €

Paso 1 - Woxter Zielo Q26

Características:

Pantalla: 5"
Tecnología: IPS
RAM: 1 GB
Procesador Gráfico: Quad Core
CPU: 1.3 Ghz
Cam: 8.0 mpx
Webcam: 2.0 mpx
Android: Android v 4.3 actualizable
Resolución: 960x540
Batería: 1800 mAh
Dimensiones: 143 x 73 x 9.4 mms.
Peso: 167 g.

Antes de empezar asegúrese que el teléfono está apagado.

Paso 2 - Apertura

Retire la tapa trasera con la herramienta de apertura, así evitará rayar la carcasa.

Paso 3

Extraiga la batería tirando de la parte inferior.

Paso 4 - Tarjeta microSD

Extraiga la tarjeta microSD.

Paso 5 - Tarjetas SIM

Extraiga la/s tarjeta/s SIM.

Paso 6 - Tornillos

Retire los 13 tornillos Phillips que sujetan la carcasa. Incluyendo el que está oculto tras la letra "W".

Paso 7 - Carcasa intermedia

Desensamble la carcasa intermedia, soltando las pestañas de plástico situadas en todo el contorno.

Paso 8 - Altavoz

Finalmente, despegue el altavoz de la carcasa intermedia.

Utilizamos la herramienta con punta curva para despegar el componente sin dañarlo.