Manual paso a paso: de Alcatel One Touch Pop C1 Botones

Para este manual necesitarás las siguientes herramientas y componentes que puedes adquirir en nuestra tienda on-line Impextrom.com
Haz click encima de una herramienta para ir a la página web.

Herramienta plástica de apertura para dispositivos electrónicos

0,71 €

Paso 1 - Carcasa trasera

Antes de empezar, asegúrese que el equipo esta apagado.

Para quitar la tapa trasera, use una herramienta de apertura para no dañar o rayar la carcasa.

Paso 2 - Botones

Con la ayuda de unas pinzas, retire con cuidado de no dañar la carcasa ni las pestañas donde se enganchan los botones.

nadiemellamagallina.com

nadiemellamagallina.com

nadiemellamagallina.com

nadiemellamagallina.com