Manual paso a paso: de Motorola Moto G Cámara frontal.

Para este manual necesitarás las siguientes herramientas y componentes que puedes adquirir en nuestra tienda on-line Impextrom.com
Haz click encima de una herramienta para ir a la página web.

Kit de 17 herramientas reparación y apertura

6,60 €

Herramienta Plástica Profesional de Apertura para Móviles

2,19 €

Herramienta plástica de apertura para dispositivos electrónicos

0,71 €

Pinzas profesionales punta fina, ST-10

3,17 €

Paso 1 - Tapa trasera

Para abrir la tapa trasera simplemente pase la punta de una púa entre la tapa y la carcasa, desplazándola por todo el contorno. Escuchara unos "clicks" a medida que la va soltando.

Paso 2

Una vez suelta, saque la tapa.

Paso 3 - Tarjeta SIM

Presione la tarjeta con el dedo para expulsarla.

Paso 4 - Tornillos de la carcasa

Retire los 14 tornillos Torx de la carcasa.

Paso 5 - Carcasa

Separe la carcasa utilizando la herramienta de apertura por todo el contorno.

Paso 6

Quite la carcasa.

Paso 7 - Batería

Desconecte la batería de la placa base.

Paso 8

La batería va pegada a los blindajes de la placa base.

Introduzca la punta de una herramienta de plástico por detrás y empujela con movimientos de palanca.

Paso 9 - Cámara frontal

Quite la cinta de plástico que cubre el conector y accione la presilla.

Extraiga la cámara tirándo de ella suavemente.