Manual paso a paso: de Meizu M2 note Boton Home

Para este manual necesitarás las siguientes herramientas y componentes que puedes adquirir en nuestra tienda on-line Impextrom.com
Haz click encima de una herramienta para ir a la página web.

Herramienta apertura con cabezal de acero al carbono y mango de titanio

18,63 €

Herramienta profesional plástica doble para apertura de dispositivos

1,52 €

Herramienta de extracción de tarjeta SIM, 1 unidad

1,61 €

Pinzas antiestáticas VETUS ESD-259A

5,69 €

Pinzas disipadoras de electricidad, en blíster

3,97 €

Paso 1 - Meizu m2 note

Especificaciones

Dimensiones: 75.2 x 150.9 x 8.7 mm
Peso: 149 g
SoC: MediaTek MT6753
Procesador: ARM Cortex-453, 1300 MHz, **Número de núcleos:** 8
Procesador gráfico: ARM Mali-T720 MP3, 450 MHz, **Número de núcleos:** 3 Memoria RAM: 2 GB, 800 MHz
Memoria interna: 16 GB, 32 GB
Tarjetas de memoria: microSD, microSDHC, microSDXC
Pantalla: 5.5 in, IGZO, 1080 x 1920 píxeles, 24 bit
Batería: 3100 mAh, Li-ión (de iones de litio)
Sitema operativo: FlyMe 4.5 (Android 5.0 Lollipop)
Cámara: 4160 x 3120 píxeles, 1920 x 1080 píxeles, 30 fps
Tarjeta SIM: Nano-SIM, Nano-SIM / microSD
Wi-Fi: a, b, g, n, n 5GHz, Dual band, Wi-Fi Hotspot, Wi-Fi Direct
USB: 2.0, Micro USB
Bluetooth: 4.0
Localización/Navegación: GPS, A-GPS, GLONASS

Antes de empezar, asegúrese que el móvil está apagado.

Paso 2 - Tarjetas SIM y SD

Retire la bandeja con las tarjetas SIM y SD.

Paso 3 - Tornillos

Retire los tornillos Pentalobe situados a ambos lados del conector de carga.

Paso 4 - Carcasa trasera

Retire la carcasa trasera, utilizando una herramienta de apertura de plástico.

Paso 5 - Altavoz

Retire los 4 tornillos Phillips para extraer el módulo de altavoz.

Paso 6 - Placa inferior

Desconecte el flex de interconexión y el extremo inferior del cable coaxial de antena.

Despegue el vibrador haciendo palanca con una herramienta plana o de punta curva.

Paso 7

Retire el tornillo Phillips para extraer la placa inferior.

Paso 8 - Boton Home

Por último, retiramos el botón Home, despegando con cuidado el flex con los contactos.