Manual paso a paso: de Wileyfox Spark Plus Altavoz

Para este manual necesitarás las siguientes herramientas y componentes que puedes adquirir en nuestra tienda on-line Impextrom.com
Haz click encima de una herramienta para ir a la página web.

Herramienta Plástica Profesional de Apertura para Móviles

2,19 €

Kit de destornillador profesional y 6 puntas BST-8927B

8,82 €

Pinza antiestática ESD redondeada

3,06 €

Conjunto de herramientas profesionales apertura de

18,97 €

Altavoz tono de llamada genérico de 15.08 x 11.16 x 3.49 mm

0,92 €

Paso 1 - Retirar batería y carcasa trasera

Empezamos desencajando la carcasa. Para ello, haremos palanca con una herramienta de apertura hasta soltar las muescas que la sujetan.

Para retirar la batería, haremos palanca en el orificio que trae con ese propósito.

Paso 2 - Retirar carcasa intermedia

Retiramos los once tornillos Phillips (PH#00) que sujetan la carcasa intermedia y la desencajamos como con la carcasa trasera.


WILEYFOX
Model: Spark +
CE1313
UCRF

UCRF

WILEYFOX
Model: Spark +
CE1313
UCRF
Made in China

Paso 3 - Altavoz

Ya solo falta despegar el altavoz de la carcasa intermedia.