Manual paso a paso: de Meizu Pro 7 Vibrador

Para este manual necesitarás las siguientes herramientas y componentes que puedes adquirir en nuestra tienda on-line Impextrom.com
Haz click encima de una herramienta para ir a la página web.

Herramienta apertura con cabezal de acero al carbono y mango de titanio

18,63 €

Herramienta Plástica Profesional de Apertura para Móviles

2,19 €

Pinza antiestática ESD redondeada

3,07 €

Conjunto de herramientas profesionales apertura de

18,97 €

Guante ESD táctil para protección antiestática, talla S

5,30 €

Paso 1 - Desencajar pantalla

Empezaremos separando la pantalla del chasis. Primero retiramos los dos tornillos pentalobe que encontraremos en la parte inferior del chasis. Después, con una herramienta de apertura plana, haremos palanca para separarla moviéndonos por todo el contorno.

Tendremos cuidado al separar la pantalla ya que todavía está conectada.

MEIZU

Paso 2 - Desconectar pantalla

Retiramos los tornillos Phillips (PH#00) que sujetan los blindajes del conector de la pantalla y del sensor de huellas para poder desconectar ambos y separar la pantalla del chasis.

Paso 3 - Desconectar componentes

Retiramos el blindaje que cubre el conector de las cámaras traseras y del flex de pulsadores laterales para poder desconectar este último. Después desconectamos la batería y el flex de la pantalla trasera.





Paso 4 - Retirar blindajes

Ahora sacaremos los catorce tornillos Phillips (PH#00) que sujetan los blindajes y soportes de la placa y los retiramos.

Paso 5 - Retirar placa base

Que no se os pase el tornillo en la parte superior izquierda de la placa base que se encuentra escondido tras un adhesivo. También extraeremos la bandeja SIM/SD para poder desencajar la placa base.

meizu

meizu

meizu

meizu

meizu

meizu

Paso 6 - Vibrador

Ya solo falta despegar el vibrador del chasis.