



Manual paso a paso: de Wolder miTab Boston Micrófono

Para este manual necesitarás las siguientes herramientas y componentes que puedes adquirir en nuestra tienda on-line Impextrom.com
Haz click encima de una herramienta para ir a la página web.



Micrófono genérico de 4.18 x 2.02 mm

0,73 €



Estación 2 en 1 soldadura, ATEN AT8586

106,39 €



Herramienta apertura con cabezal de acero al carbono y mango de titanio

18,63 €



Herramienta profesional plástica doble para apertura de dispositivos

1,52 €



Pinza antiestática ESD redondeada

3,06 €



Pinzas antiestáticas VETUS ESD-249

4,74 €

Paso 1 - Wolder MiTab Boston

Características:

Dimensiones: 21,6 x 14,6 x 5,2 cm.

Peso: 277g.

Pantalla: 7 pulgadas, 1024x600 pixels multitouch.

Memoria: 8GB, 512 RAM. SD hasta 32GB.

Procesador: CPU Dual Core 1GHz.

Cámara delantera: 2MP.

Batería: 2500 mAh.

Sistema operativo: Android 4.4.





Paso 2 - Retirar carcasa trasera

El primer paso será retirar la carcasa trasera. Para ello, empleando una herramienta de apertura plástica, separaremos la carcasa del chasis realizando movimientos de palanca para soltarla de los enganches que la sujetan.





Paso 3 - Despegar altavoz

Para poder apartar la carcasa tendremos que despegar de esta el altavoz. De esta manera evitaremos dañarlo mientras manipulamos la tablet.





Paso 4 - Micrófono

Ahora retiraremos el adhesivo que cubre los puntos de soldadura que conectan el micrófono a la placa base para poder después desoldarlos y retirarlo.



