



Manual paso a paso: de Weimei Force Auricular

Para este manual necesitarás las siguientes herramientas y componentes que puedes adquirir en nuestra tienda on-line Impextrom.com
Haz click encima de una herramienta para ir a la página web.



Destornillador eléctrico profesional de precisión

26,54 €



Herramienta Plástica Profesional de Apertura para Móviles

2,19 €



Herramienta plástica de apertura para dispositivos electrónicos

0,71 €



Conjunto de herramientas profesionales apertura de

18,97 €



Guante ESD táctil para protección antiestática, talla M

4,16 €



Altavoz auricular genérico de 10.02 x 7.58 x 2.4 mm

0,85 €

Paso 1 - Características

Dimensiones: 70.5 x 145.3 x 8.5 mm

Peso: 142 g

SoC: Med iaTek MT6735

Procesador: ARM Cortex-A53, 1300 MHz, **Número de núcleos:** 4

Procesador gráfico: ARM Mali-T720 MP2, 600 MHz, **Número de núcleos:** 2

Memoria RAM: 3 GB, 640 MHz

Memoria interna: 16 GB

Tarjetas de memoria: microSD, microSDHC, microSDXC

Pantalla: 5 in, IPS, 720 x 1280 píxeles, 24 bit

Batería: 2400 mAh, Li-ión (de iones de litio)

Sistema operativo: Android 6.0 Marshmallow

Cámara: 4160 x 3120 píxeles, 1280 x 720 píxeles, 30 fps

Tarjeta SIM: Micra-SIM

Wi-Fi: b, g, n, Wi-Fi Hotspot, Wi-Fi Direct

USB: 2.0, Micro USB

Bluetooth: 4.0

Localización/Navegación: GPS, A-GPS



Paso 2 - Carcasa trasera

Con la ayuda de una herramienta de apertura plástica desenganchamos la carcasa trasera.



Paso 3 - Batería

Extraemos la batería.



Paso 4 - Carcasa intermedia

Retiramos los 15 tornillos Phillips (PH#00) e introducimos una herramienta lo suficientemente fina entre la pantalla y la carcasa intermedia, con cuidado de no dañar la pantalla.





Paso 5 - Componentes

Desconectamos todos los componentes de la placa base.





Paso 6 - Placa base

Retiramos los 2 tornillos Phillips (PH#00) y retiramos la placa base.





Paso 7 - Auricular

Con la ayuda de una púa metálica despegamos el auricular que vamos a reemplazar.

