



Manual paso a paso: de NOS Dive 72 Lector de huellas dactilares

Para este manual necesitarás las siguientes herramientas y componentes que puedes adquirir en nuestra tienda on-line [Impextrom.com](https://impextrom.com)
Haz click encima de una herramienta para ir a la página web.



Pinza antiestática
curva ESD-15

2,98 €



Herramienta Plástica
Profesional de
Apertura para Móviles

1,47 €



Pinza antiestática
ESD redondeada

3,20 €



Púa especial SAT
0,70mm PET de alta
fricción y resistencia

1,30 €

Paso 1 - Retirar tapa trasera

Empezaremos sacando la tapa trasera, haciendo palanca con una herramienta de apertura para soltar las muescas que la sujetan.





Paso 2 - Carcasa intermedia

Retiramos los catorce tornillos Phillips (PH#00) que sujetan la carcasa intermedia. Después, como con la tapa trasera, haremos palanca para soltarla.





Paso 3 - Lector de huellas dactilares

Tendremos cuidado de no perder la pieza plástica de función incierta que probablemente caiga cuando separamos la carcasa intermedia.

Ahora ya podemos desconectar y despegar el lector de huellas de la placa base.



