



NadieMeLlamaGallina.com

Porque Yo Lo Reparo

Manual paso a paso: de Samsung Galaxy S9 Vibrador

Para este manual necesitarás las siguientes herramientas y componentes que puedes adquirir en nuestra tienda on-line Impextrom.com
Haz click encima de una herramienta para ir a la página web.

 Conjunto de 5 púas metálicas para apertura de dispositivos 3,09 €	 Tapete térmico de apertura mediante calor, CPB320 69,61 €	 Herramienta Plástica Profesional de Apertura para Móviles 2,19 €	 Pinza antiestática ESD redondeada 3,06 €	 Púa especial SAT de 0.75mm de PVC de alta fricción 1,07 €	 Destornillador alta calidad con 24 puntas de repuesto magnéticas 10,41 €
 Guante ESD táctil para protección antiestática, talla S 5,30 €	 Vibrador genérico de 9,97 x 13,92 x 4,18 mm 0,99 €				

Paso 1 - Calentar tapa trasera

Empezamos calentando la tapa para ablandar el adhesivo y que resulte más fácil despegarlo. La calentaremos a unos 65°C durante un minuto aproximadamente.





Paso 2 - Despegar tapa trasera

Con la tapa trasera caliente, deslizamos una herramienta plana por todo el contorno entre esta y el marco. Una vez despegada, desconectaremos el lector de huellas para separarla.





Paso 3 - Retirar carcasa intermedia

Sacamos los ocho tornillos Phillips (PH#00) que sujetan la carcasa interna superior, la desencajamos y despegamos los laterales de la antena NFC.





Paso 4 - Retirar carcassas internas

Retiramos los siete tornillos que sujetan el módulo de altavoz y la carcasa interna intermedia y las desencajamos.





Paso 5 - Desconectar componentes

Desconectamos los cables de antena, el flex de la pantalla y la batería, las cámaras delanteras y el flex del sensor de proximidad y flash.





Paso 6 - Retirar placa base

Sacamos el tornillo Phillips (PH#00) que sujeta la placa base y también retiramos la bandeja SIM/SD. Ahora levantamos la placa base por la parte inferior para desconectarla de la placa auxiliar y la desencajamos.





Paso 7 - Vibrador

Ya solo falta despegar y desenganchar el vibrador del chasis.

