Manual paso a paso: de Google Pixel 2 Lector de huellas

Para este manual necesitarás las siguientes herramientas y componentes que puedes adquirir en nuestra tienda on-line <u>Impextrom.com</u> Haz click encima de una herramienta para ir a la página web.



Paso 1 - Retirar pantalla

Empezamos calentando la pantalla a unos 60°C durante un minuto aproximadamente.

Una vez caliente, introducimos una herramienta entre esta y la carcasa y deslizándola por todo el contorno, la despegaremos.









WWW.NADIEMELLAMAGALLINA.COM 1 de 7













WWW.NADIEMELLAMAGALLINA.COM 2 de 7

Retiramos los dos tornillos Phillips (PH#00) que sujetan el blindaje y lo retiramos para desconectar y sacar la pantalla.











WWW.NADIEMELLAMAGALLINA.COM 3 de 7

En este paso, retiramos los nueve tornillos Phillips (PH#00) que sujetan la carcasa intermedia y la desencajamos











Desconectamos los cables flex de la placa base y retiramos los dos tornillos Phillips (PH#00) que la sujetan al chasis. Antes de retirar la placa base, desconectaremos el flex del lector de huellas y los cables coaxiales.













WWW.NADIEMELLAMAGALLINA.COM 5 de 7







Paso 5 - Lector de huellas

Ya solo queda despegar el lector del chasis.





WWW.NADIEMELLAMAGALLINA.COM 6 de 7







WWW.NADIEMELLAMAGALLINA.COM 7 de 7