



Manual paso a paso: de Microsoft Lumia 950 XL Escáner de iris

Para este manual necesitarás las siguientes herramientas y componentes que puedes adquirir en nuestra tienda on-line Impextrom.com
Haz click encima de una herramienta para ir a la página web.



Espátula profesional de desmontaje para móviles y Smartphones

2,71 €



Herramienta Plástica Profesional de Apertura para Móviles

2,19 €



Kit de herramientas profesional 70 en 1

16,67 €



Pinza antiestática ESD redondeada

3,06 €

Paso 1 - Retirar tapa trasera y batería

Para sacar la tapa, haremos palanca entre esta y el marco para soltarla.

Después desenchajamos la batería.





Paso 2 - Carcasa intermedia

Retiramos los doce tornillos Torx T4 y después soltamos la carcasa.





Paso 3 - Escáner de iris

Desconectamos el escáner y lo despegamos.

