



Manual paso a paso: de Samsung Galaxy Watch Sensor cardíaco

Para este manual necesitarás las siguientes herramientas y componentes que puedes adquirir en nuestra tienda on-line Impextrom.com
Haz click encima de una herramienta para ir a la página web.



Destornillador profesional Tri-wing Y0.6 x 25mm

2,56 €



Herramienta Plástica Profesional de Apertura para Móviles

2,19 €



Conjunto de herramientas profesionales apertura de

18,97 €



Sensor cardíaco para smartwatch Samsung Galaxy Watch 46mm, SM-R800

5,97 €

Paso 1 - Correa

Para empezar desengancharemos las correas para trabajar con una mayor comodidad.





Paso 2 - Carcasa trasera

Retiramos los cuatro tornillos Triwing (Y0.6), y con la ayuda de una herramienta fina despegaremos la carcasa trasera, pero antes de retirarla por completo debemos desconectar el flex del sensor cardíaco de la placa base.





Paso 3 - Sensor cardíaco

Finalmente despegaremos el sensor cardíaco con la ayuda de una herramienta metálica fina.

