



Manual paso a paso: de SPC Flow 7 Batería

Para este manual necesitarás las siguientes herramientas y componentes que puedes adquirir en nuestra tienda on-line Impextrom.com
Haz click encima de una herramienta para ir a la página web.



Estación doble de soldadura SMD, Baku 878

59,85 €



Pinza antiestática ESD redondeada

3,06 €



Conjunto de herramientas profesionales apertura de

18,97 €

Paso 1 - Carcasa trasera

Con una herramienta de apertura retiramos la carcasa trasera realizando todo el contorno desenganchándola.



Paso 2 - Batería

Retiramos la antena que está pegada en la batería.

Despegamos la batería con ayuda de una herramienta de apertura. La desoldamos y la retiramos.



